© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Realistic marcas registradas
usadas por Tandy Corporation.

INSTALACION

Batería

1. Deslice la cubierta de la batería para sacarla.
2. Abroche el conector de la batería a los contactos de una batería de 9 voltios.
3. Coloque la batería en el compartimiento y cierre la cubierta.

OPERACION

Usando el Radio

1. Gire **VOLUME** para prender el radio.
2. Ajuste los controles de sintonía y volumen a la estación y nivel de volumen deseados.
3. Posicione el radio hasta obtener la mejor recepción.
4. Pare apagar el radio, gire **VOLUME** al mínimo hasta que escuche un clic.

Escucha Privada

Un enchufe de audífono detrás del radio permite el uso de un audífono. La conexión del audífono desconecta automáticamente la bocina del radio.

Nota: Si la recepción se hace débil o distorsionada, la batería necesita reemplazo. Si no planea usar el radio por unas semanas, remueva la batería.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el radio seco.
- Use baterías frescas. Remueva las baterías viejas o débiles.
- Maneje el radio con cuidado. No lo deje caer.
- No use el radio en temperaturas extremas
- Mantenga el radio alejado de polvo y mugre.
- Limpie el radio con un trapo húmedo suave.
- No modifique o altere los componentes internos del radio.

ESPECIFICACIONES

Cubrimiento de Frecuencia	520-1620 kHz
Frecuencia Intermedia	455 kHz
Potencia de Salida	200 milivatios (máximo)
Bocina	Imán Permanente de 5.7 cm, 32 Ohmios
Drenaje de Corriente	25 mA (a volumen mínimo)
Semiconductores	6 Transistores, 3 Diodos
Requisitos de Energía	Una batería de 9 *Voltios* (no incluida)

RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102